

B.E.G. Luxomat: älypuhelinsovellus

- Sisältää kaikki Luxomat-tuotteisiin yhteensopivat kaukosäätimet (osa tunnistimista mahdollista ohjelmoida vain Luxomat-sovelluksella)
- Ladattavissa sovelluskaupasta
- Kaksi vaihtoehtoista sovellusta
- Tarvitsee toimiakseen BLE-IR- tai IR-adapterin, sis. USB-latauskaapelin

BLE-IR-adapteri (kuva 2) ja IR-adapteri (kuva 1) lähettävät käskyt infrapunalla tunnistimelle. Siksi ohjelmoitaessa adapterista on oltava näköyhteys ohjelmitavaan tunnistimeen.

Lataa adapteri ennen käyttöä. Lataa BLE-IR-adapteri seinäpistorasian kautta. IR-adapteri on suositeltavaa ladata tietokoneen kautta. Puhelimien latureille IR-adapteri on liian pieni kuorma, ja saattaa olla, ettei adapteri lataudu oikein niiden kautta.

BLE-IR-adapterin käyttö vaatii Bluetooth-yhteyden ja sijainnin käyttöönoton puhelimesta. Pariliitos tehdään sovelluksessa B.E.G. One, ei puhelimen asetuksissa.

Adapterin toimintasäde on noin 8 m riippuen tilan valoisuudesta.

B.E.G. RC: B.E.G. LUXOMAT® RC Classic

- Ulkoasu kuin erillisellä kaukosäätimellä
- Yhteensopiva vain IR-adapterin kanssa
- Valikosta valitaan oikea kaukosäädin joko ohjelmitavan tunnistimen mukaan tai kaukosäätimen koodin mukaan
- Tunnistimen pakkaus sisältää käyttöohjeen, missä on myös ohje kyseisen tunnistimen ohjelmointiin
- Ei sisällä kaukosäädintä kaksisuuntaiseen viestimiseen tarkoitetuille tunnistimille (kuten PD2N-M-1C-LED-FC tai HCL-tunnistimet)



B.E.G. One

- Ulkoasu listamainen
- Voidaan käyttää sekä IR- että BLE-IR-adapterin kanssa
- Valikosta valitaan oikea ohjelmointisivu kaukosäätimen koodin mukaan tai käytettävän ohjaustavan ja tunnistimen mukaan
- Mahdollisuus lukea asetukset kaksisuuntaista viestintää tukevista tunnistimista



Merkkiledi:

Vilkahtaa punainen valo, kun älypuhelimelta lähetetään käsky tunnistimelle



Punainen merkkiledi palaa, kun adapteri on latauksessa

Merkkiledit. Punainen merkkiledi palaa, kun adapteri on latauksessa. Sininen valo vilkahtaa, kun adapteri lähettää käskyn tunnistimelle.



Painike:
on/off/send

Kuva 1. IR-adapteri (26 032 20)

Liitetään puhelimen kuulokeliittimeen (äänen voimakkuus puhelimessa säädettävä täysille)

Kuva 2. BLE-IR-adapteri (26 033 14)

Kommunikoi puhelimen kanssa Bluetooth-yhteyden välityksellä