Tunnistimen PD4-M-1C-GH-AP asetusten muutokset kaukosäätimellä IR-PD4-GH tai IR-PD-LD

1. Aloita ohjelmointi painamalla lukko auki.
2. Tee asetusten muutokset.
3. Tallenna muutokset painamalla lukko kiinni.



Tavoitevaloisuustaso: Jos tilassa on tavoitevaloisuustasoa enemmän valoa, tunnistin ei sytytä valaistusta. Jos tilassa on tavoiteluksitasoa vähemmän valoa, tunnistin sytyttää valaistuksen.

- **Aurinko:** Valoisuusanturi ei ole toiminnassa. Tunnistin sytyttää valaistuksen tilan valoisuudesta riippumatta.
- **20–1000 Lux:** Tavoitevaloisuuden luksitaso
- **Silmä:** Tavoitevaloisuustasoksi tallennetaan tilassa oleva valoisuustaso
- **Porras:** Tavoitevaloisuustasoa nostetaan nykyisestä tasosta portaallisesti

Releen viive: Viive, kuinka pitkään tunnistin pitää valaistuksen päällä viimeisen havaitun liikkeen jälkeen.

- **15 sec–30 min:** Viiveaika
- **Pulssi:** Releen pulssitoiminto

Lisäasetukset:

HA ON: Puoliautomaattitila. Puoliautomaattitilassa tunnistin ei sytytä valaistusta havaitusta liikkeestä. Valaistus sytytetään tunnistimeen liitetystä painikkeesta. Tunnistin sammuttaa valaistuksen automaattisesti.

HA OFF: Täysautomaattitila. Tunnistin sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti.

TEST: Testitoiminto. Tunnistin sytyttää valaistuksen hetkeksi jokaisesta havaitusta liikkeestä. Toiminto kytketään pois päältä RESET-painikkeella. (Lukitussa tilassa toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 3 min jälkeen.)

Lamppu: Valaisimet päälle/pois -toiminto.

RESET: Tehdasasetusten palautus. (Lukitussa tilassa RESET-painike sammuttaa valaistuksen ja nollaa viiveajat.)

Toiminnot itsetestausvaiheen aikana:

- **Lamppu:** Käytävätoiminto päälle
- **RESET:** Käytävätoiminto pois päältä

Lisätietoa ohjelmoinnista tunnistimen ohjeessa.

Oy Nylund-Group Ab
Masalantie 375
02430 MASALA

Puh. 010 217 0300
asiakaspalvelu@nylund.fi

www.nylund.fi
VAT FI22265800